

## چرا ماشین ظرفشویی ال جی خشک نمی کند؟

اگر پس از اتمام کار ظرفشویی ال جی، ظروف را خشک نشده مشاهده کردید، وقت آن رسیده است که هر چه سریع تر برای تعمیرات ماشین ظرفشویی ال جی اقدام کنید. این ایراد، تحت تاثیر عوامل مختلف بروز پیدا کرده است.

عواملی که برخی از آن ها شامل خرابی و ایراد در قطعات این دستگاه می شوند، در صورتی که مشکل خیس ماندن ظروف در ظرفشویی ال جی برطرف نشود، ممکن است خسارات بیش تری به این وسیله وارد شده و شما متحمل پرداخت هزینه های بیش تری برای تعمیرات آن شوید. به منظور جلوگیری از آسیب های بیش تر، تکنسین های مرکز تعمیرات ماشین ظرفشویی ال جی در تهران، دلایل ایجاد مشکل خشک نشدن ظرف ها را در این ظرفشویی مورد بررسی قرار داده اند.

## معرفی 13 دلیل خیس ماندن ظروف در ماشین ظرفشویی ال جی

پس پایان یافتن چرخه شستشو در ظرفشویی ال جی، باید تمامی ظروف خشک شده و کاملاً تمیز شده باشند. اگر رطوبت و یا خیس بودن آن ها مشاهده کرده اید، بهتر است هر چه سریع تر 13 عاملی که به عنوان علل خشک نشدن ظروف در ظرفشویی ال جی محسوب می شوند را مورد بررسی قرار داده و اصلی ترین دلیل را تشخیص دهید تا بتوانید اقدامات لازم را برای رفع این مشکل انجام دهید:

1. استفاده نکردن از جلادهنده
2. باز کردن سریع درب ظرفشویی ال جی
3. خرابی المنت
4. معیوب شدن ترموستات
5. انتخاب تنظیمات اشتباه برای ماشین ظرفشویی
6. ایراد در فن و دریچه هوا
7. بروز مشکل در جا قرصی ظرفشویی ال جی
8. گرفتگی شلنگ تخلیه
9. چیدمان نادرست ظروف
10. مسدود شدن فیلتر تخلیه
11. از کار افتادن پمپ تخلیه ظرفشویی ال جی
12. خراب شدن برد الکترونیکی
13. پایین بودن دمای آب ماشین ظرفشویی ال جی

## درب ماشین ظرفشویی ال جی را فوراً باز نکنید

پس از اتمام چرخه ماشین شستشو ظرفشویی ال جی، باید کمی صبر کنید و بلافاصله درب دستگاه را باز نکنید. این کار منجر به ورود هوای خنک به دستگاه شده و با ایجاد بخار، قطرات آب به روی ظروف شکل می گیرند. این عامل

نیازی به عیب یابی ظرفشویی ال جی نداشته و باید برای باز کردن درب این وسیله صبر کنید.

### **المنت ماشین ظرفشویی ال جی عیب یابی شود**

برای گرم کردن آب ورودی و کمک به چرخه خشک شدن، المنت گرمایشی در ساختار ماشین ظرفشویی ال جی تعبیه شده است. گرمای این المنت کمک می کند تا ظروف با سرعت بیش تری خشک شده و قطرات آب باعث ایجاد لکه نشوند. خرابی آن ممکن است عملیات خشک شدن ظرف ها در این دستگاه مختل کند. با مولتی متر المنت را بررسی کرده و در صورت مشاهده ایراد در آن، المنت جدیدی را جایگزین کنید.

### **ترموستات خراب ظرفشویی ال جی را تعویض کنید**

خراب شدن ترموستات می تواند عملکرد المنت گرمایشی را مختل کرده و باعث خشک نشدن ظرف ها پس از پایان چرخه شستشو در ظرفشویی ال جی شود. با تکنسین ماشین ظرفشویی ال جی تماس بگیرید تا برای تعویض ترموستات اقدام کند.

### **فن و دریچه هوا ظرفشویی ال جی ایراد دارند**

مهم ترین مرحله خشک شدن ظروف، زمان باز شدن دریچه و شروع کار فن است. فن هوای گرم را داخل قفسه ها به گردش درآورده و رطوبت ظروف را از طریق دریچه خارج می کند. معیوب شدن هر یک از این بخش ها، موجب خیس ماندن ظرف ها در ظرفشویی ال جی می شود. در این صورت باید از سلامت آن ها مطمئن شوید. اگر هر کدام خراب بودند، قطعه ای جدید را به جای آن ها نصب کنید.

### **جاقرسی ظرفشویی ال جی مشکل دارد**

ترک خوردگی و یا معیوب بودن جاقپودری ظرفشویی ال جی، از خشک شدن ظروف جلوگیری می کند. چرا که کارایی فرآیند خشک شدن ظرف ها را کاهش داده و به طور کلی ممکن است چرخه شستشو دچار مشکل شود. باید جاقپودری سالمی را به جای آن استفاده کنید.

### **چیدمان ظروف در ظرفشویی ال جی درست نیست**

سبدهای ماشین ظرفشویی ال جی، دارای جایگاه های تعیین شده ای برای ظروف مختلف هستند. حال اگر ظروف ها بدون هیچ فاصله و یا در جای نامناسب در سبدها قرار داده شوند، هوای گرم میان آن ها جریان پیدا نکرده و ظرف های خیس می مانند، به شیوه چیدمان ظروف در سبدها دقت کنید.

### **شلنگ تخلیه ظرفشویی ال جی مسدود است**

خیس ماندن ظروف در ظرفشویی ال جی، به این معنا است که هم چنان آب در مخزن وجود دارد. باقی ماندن آب، نشانه ای از انسداد شلنگ تخلیه محسوب

می شود. حتما این شلنگ را بررسی کرده و مطمئن شوید که پیچ خوردگی و خمیدگی نداشته باشد. اگر متوجه گرفتگی در آن شده اید، حتما با آب ولرم انسداد ایجاد شده را برطرف کنید.

### **فیلتر تخلیه ظرفشویی ال جی گرفتگی دارد**

از دیگر بخش های مسیر تخلیه ظرفشویی ال جی، فیلتر تخلیه است. گرفتگی این فیلتر نیز از خارج شدن آب پس از اتمام چرخه شستشو جلوگیری کرده و مانع از خشک شدن ظروف می شود. فیلتر را بررسی نموده و آن را با فرچه و آب ولرم به خوبی تمیز کنید. باید به صورت دوره ای برای نظافت فیلتر تخلیه اقدام کنید.

### **پمپ تخلیه ظرفشویی ال جی کار نمی کند**

تخلیه نشدن آب داخل مخزن ظرفشویی ال جی، ممکن است به علت خرابی پمپ تخلیه باشد. اختلال در عملکرد این پمپ نیز باعث خشک نشدن ظرف ها می شود. باید برای تست آن از تعمیرکار ماشین ظرفشویی ال جی کمک بگیرید. این کار نیاز به تجربه و مهارت دارد.

### **برد الکترونیکی ظرفشویی ال جی را عیب یابی کنید**

عملکرد تمامی بخش ها و قطعات ماشین ظرفشویی ال جی، توسط برد الکترونیکی صورت می گیرد. خراب شدن این برد از ارسال فرمان های صحیح در زمان مناسب جلوگیری کرده و ممکن است مشکل خشک نشدن ظرف ها بروز پیدا کند. برد جزو بخش های پیچیده این وسیله بوده و باید برای تعمیر یا تعویض آن و قطعات تعبیه شده به روی این بخش از دستگاه، با نمایندگی تعمیرات ماشین ظرفشویی ال جی در تهران تماس بگیرید.

### **تنظیمات انتخاب شده ظرفشویی ال جی اشتباه است**

با وجود دکمه ها و چرخه های شستشو متعدد و متنوع در ظرفشویی ال جی، ممکن است انتخاب تنظیمات اشتباه، باعث خیس ماندن ظرف ها باشد. اگر به خوبی با دکمه ها و تنظیمات این دستگاه آشنا نیستید، حتما راهنمای فارسی استفاده از ماشین ظرفشویی ال جی را مطالعه کنید.

### **دمای آب ورودی به ظرفشویی ال جی پایین است**

در صورتی که مدل ماشین ظرفشویی ال جی به دکمه خشک کن مجهز نشده باشد، باید دمای انتخابی برای آب، حداقل 50 درجه سانتی گراد باشد. در صورتی که دمای آب کم تر از این درجه حرارت باشد، ممکن است ظروف در مخزن دستگاه خیس بمانند.

### **از تکنسین ظرفشویی ال جی کمک بگیرید**

از طریق تماس با آی پی امداد، به عنوان [نمایندگی تعمیرات ماشین ظرفشویی ال جی در تهران](#)، می توانید با استفاده از خدمات تعمیر ظرفشویی ال جی در

محل، برای عیب یابی و رفع مشکل ایجاد شده در این دستگاه، از تکنسین متخصص آن کمک بگیرید.

با استفاده از این خدمات، نیاز به جابجایی دستگاه و یا مراجعه حضوری به تعمیرگاه نبوده و تعمیرکار آی پی امداد به منزل شما اعزام خواهد شد.